

[illegible]

SLUŽBY:	Instalace / deinstalace	Kč/hod
	Trvalá obsluha stroje	Kč/hod
	Obhlídka / technické řešení	individuálně
	Ostatní služby na přání zákazníka dle dohody.	

Připojení podvozku	koule ISO 50
Provoz PRIME	provoz stroje nad 4 hod denně
Provoz STAND-BY	provoz max. 4 hod (pohotovostní režim)
Výjezdová střediska	Mirošovice, Opava

NONSTOP HOTLINE
+420 725 811 811
info@rental.cz

